

# Die Telefonanlage nach Maß

Diese Übersicht zeigt alle Auerswald-Telefonanlagen mit ihren Anschluss- und Ausbaumöglichkeiten. Von der ISDN-Anlage für vier Teilnehmer für Ihr Privathaus, über die erweiterungsfähigen Systeme für den Einsatz im „Small Office – Home Office“, bis zum voll modularen ITK-Server für mittelständische Unternehmen bietet Auerswald sicher immer die richtige Lösung.

Sie möchten Telefongespräche auch über das Internet führen? Dann entscheiden Sie sich am besten für ein System, das Ihnen die richtige Technik gleich mitliefert. Mit unseren VoIP-fähigen Anlagen sind Sie dafür bestens gerüstet.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Die als erweiterbar markierten COMcompact-Anlagen können über ihren Auslieferungsumfang hinaus mit zusätzlichen Modulen ausgestattet werden.
- Der Ausbauzustand der voll modularen Systeme wird ausschließlich durch die Ausstattung mit Modulen bestimmt.
- Die Angabe „empfohlen bis x Teiln.“ versteht sich als optimale Teilnehmeranzahl bei Vollausbau. Dabei sind pro S<sub>0</sub>-Port 2 Teilnehmer vorgesehen.
- Die Angabe „max.“ vor der Anzahl der Ports weist auf die mögliche Ausbaustufe nach Erweiterung mit entsprechenden Modulen hin.
- Bei der Kombination von ISDN-, Analog- und VoIP-Amtports muss die Anzahl der maximal möglichen Amtkanäle beachtet werden (COMcompact 5020 VoIP, COMcommander Basic.2/Business).

Anlagen der Home-Klasse

<b>COMcompact 2104.2 USB</b> bis <b>4</b> Teiln.	
ext.	1 S <sub>0</sub> -Port
int.	4 a/b-Ports

<b>COMcompact 2204 USB</b> empf. bis <b>6</b> Teiln.	
ext.	1 S <sub>0</sub> -Port
int.	4 a/b-Ports, 1 S <sub>0</sub> -Port

<b>COMcompact 3000 analog</b> empf. bis <b>8</b> Teiln.	
ext.	1 POTS, max. 2 VoIP-Kan.
int.	max. 6 a/b-Ports, max. 1 S <sub>0</sub> -Port, max. 2 VoIP-Kan.

<b>COMcompact 3000 ISDN</b> empf. bis <b>8</b> Teiln.	
ext.	1 S <sub>0</sub> -Port, max. 2 VoIP-Kan.
int.	max. 6 a/b-Ports, max. 1 S <sub>0</sub> -Port, max. 2 VoIP-Kan.

<b>COMcompact 3000 VoIP</b> empf. bis <b>8</b> Teiln.	
ext.	max. 4 VoIP-Kan.
int.	max. 6 a/b-Ports, max. 1 S <sub>0</sub> -Port, max. 3 VoIP-Kan.

<b>COMcompact 2206 USB</b> empf. bis <b>8</b> Teiln.	
ext.	1 S <sub>0</sub> -Port
int.	6 a/b-Ports, 1 S <sub>0</sub> -Port, max. 1 Türport

<b>COMcompact 5010 VoIP</b> empf. bis <b>10</b> Teiln.	
ext.	max. 1 S <sub>0</sub> -Port, max. 2 POTS, max. 4 VoIP-Kan.
int.	6 a/b-Ports, max. 2 S <sub>0</sub> /U <sub>0</sub> -Ports, max. 4 VoIP-Kan., max. 1 Türport

<b>COMcompact 4410 USB</b> empf. bis <b>16</b> Teiln.	
ext.	max. 2 S <sub>0</sub> -Ports
int.	10 a/b-Ports, max. 3 S <sub>0</sub> -Ports, max. 2 Türports

<b>COMcompact 5020 VoIP</b> empf. bis <b>26</b> Teiln.	
ext.	max. 3 S <sub>0</sub> -Ports, max. 6 POTS, max. 8 VoIP-Kanäle, max. 14 Amtkanäle (6 S <sub>0</sub> /POTS + 8 VoIP)
int.	10 a/b-Ports, max. 8 S <sub>0</sub> /U <sub>0</sub> -Ports, max. 8 VoIP-Kanäle, max. 3 Türports

<b>COMcommander® Basic.2</b> empf. bis <b>48</b> Teiln.	
ext.	max. 8 S <sub>0</sub> -Ports oder 1 S <sub>2M</sub> -Port + 2 S <sub>0</sub> -Ports, max. 24 VoIP-Kanäle, max. 34 Amtkanäle (S <sub>2M</sub> + S <sub>0</sub> + VoIP)
int.	max. 32 a/b-Ports, max. 24 S <sub>0</sub> -Ports, max. 32 U <sub>0</sub> -Ports, max. 24 VoIP-Kanäle, max. 2 Türports

<b>COMcommander® Business</b> empf. bis <b>112</b> Teiln.	
ext.	max. 16 S <sub>0</sub> -Ports oder 1 S <sub>2M</sub> -Port + 4 S <sub>0</sub> -Ports, max. 38 VoIP-Kanäle, max. 38 Amtkanäle (S <sub>2M</sub> + S <sub>0</sub> + VoIP)
int.	max. 64 a/b-Ports, max. 56 S <sub>0</sub> -Ports, max. 72 U <sub>0</sub> -Ports, max. 64 VoIP-Kanäle, max. 8 Türports

Anlagen der SOHO-Klasse

Anlagen der Business-Klasse

## Empfohlene Anzahl von System- oder Komforttelefonen bei Vollausbau der Telefonanlage

COMfort(el)	200	500	DECT 660C	VoIP 250	1100 / 1500	2500 / 2500 AB	VoIP 2500 AB	DECT 900 Base	DECT 900 Handset
<b>COMcompact 3000</b>	6	6	6	2	1	1 (2)*	2	1	3
<b>COMcompact 2104.2 USB</b>	4	4	4	-	-	-	-	-	-
<b>COMcompact 2204 USB</b>	4	4	4	-	1	1 (2)*	-	1	3
<b>COMcompact 2206 USB</b>	6	6	6	-	2	2	-	1	3
<b>COMcompact 4410 USB</b>	10	10	10	-	6	6	-	3	9
<b>COMcompact 5010 VoIP</b>	6	6	6	4	4	4	4	2	6
<b>COMcompact 5020 VoIP</b>	10	10	10	8	12	12 (16)*	8	4	12
<b>COMcommander Basic.2</b>	32	32	32	24	30	30 (48)*	24	6	18
<b>COMcommander Business</b>	64	64	64	64	80	80 (112)*	64	16	48

Wichtig: Beim Anschluss verschiedener Telefone beachten Sie bitte die Teilnehmer-Gesamtgrenze der Telefonanlage (siehe jeweilige Produktbeschreibung).

\* Werte in Klammern gelten bei Betrieb einiger Telefone mit Netzteil COMfortel XT-PS (siehe Handbuch der Telefone oder der jeweiligen Telefonanlage)