


Elektronische Hook Switch Lösung für den ST30

EHS bedeutet elektronische Gesprächsannahme und -beendigung.



ST30



HS-Modul 30



AP-1



CA40



CS60

HS-Modul 30

Agfeo Bestell-Nummer 6557447

Belegung der Brücken, und Jumper-Stellung und Änderung am AP-1 beachten (siehe Seite 2).

Systemvoraussetzung Endgerät ST30
gleich V3.1 oder höher

Systemvoraussetzung TK-System
gleich V6.0 oder höher

Die Updates können vom Agfeo Downloadserver unter der Rufnummer 0521/44709950 abgerufen werden.

Updates für die TK-Systeme können nur über den Fachhandel abgerufen werden!

AGFEO
einfach | perfekt | kommunizieren



PLANTRONICS
World Leader in Communications Headsets

www.plantronics.com

Brücke* für Plantronics

* Brücke ist im Lieferumfang enthalten.

Brücke* von N auf D



Dieses Kabel am AP-1 entfernen.

Änderung am AP-1:

Das Kabel mit den beiden 4/4 Westernsteckern muss am AP-1 entfernt werden.

Anschluss des AP-1 an die Basisstation und an das HS-Modul 30:

Das Kabel mit dem 8/8 Westernstecker wird in die entsprechende Buchse am HS-Modul gesteckt. Der Klinkenstecker wird in die entsprechende 3,5 mm Klinkenbuchse an die Basisstation gesteckt.

Änderung beachten:

Das im Lieferumfang vom CA40/CS60 enthaltene Kabel mit den beiden 4/4 Westernsteckern wird wie folgt angeschlossen: Eine Seite wird in den Headset-Port beim ST30 eingesteckt, die andere Seite wird am CS60 in die Buchse mit dem Symbol „Telefon“ gesteckt.


Achtung:

Beim CS60 wird das entsprechende Adapterkabel, P/N 64786-01, benötigt.

Gemeinsame Einstellungen am CA40 bzw. CS60:

Drehschalter auf die Position 1 stellen.
Werkseitig voreingestellt!

Einstellung am CS60:

 Drehschalter CA40 / CS60 auf 1 stellen

A B C D

Schiebeschalter CS60
Bodenseite auf C stellen

1 Schiebeschalter CS60
2 Rückseite
3 auf 3 stellen
4